ÉCLAIRAGE BM LIGHTING MANUEL D'UTILISATEUR Système intelligent de graduateur et de minuterie (Agri)

Contrôle maître et esclave / batterie de secours

Programme d'éclairage 24 heures/jour | Fonctionnement auto-programmable



Fonctionnalités

- Graduation précise et cohérente
- Graduation douce de 0.2% à 100% sans scintillement pour simuler le lever et le coucher du soleil, et pour améliorer le bien-être animal.
- Planifier soi-même son programme lumineux.
- Processeur numérique intégré avec minutage intelligent + contrôle de graduation.
- Programme de neutralisation de la graduation temporisée.
- Temps de transition disponible pour la simulation de la lumière naturelle du jour.
- · Commande entièrement automatique ou options manuelles.
- Écran LCD 7 pouces.
- Graduation du transistor IGBT et signal de commande 0-10V.
- Batterie de secours RTC pour garantir que le cycle programmé ne soit pas affecté par des coupures de courant ou des temps d'arrêt pendant le passage au générateur de secours.

Spécifications électriques

Model Couran	t de sortie Ρι	uissance de sortie/110V	/ Puissance de sortie/230V	Tension d'entrée	Fréquenc
Système de contrô	le intelligent 1	Triac (maître 230V et es	clave avec signal 0-10V)		
CBM1Z10 1*	10A	Charge résistive maximale: 1100W	Charge résistive maximale: 2200W	AC100-230V	50/60 Hz
CBM2Z10 2*	10A	Charge résistive maximale: 2200W	Charge résistive maximale: 4400W	AC100-230V	50/60 Hz
CMB3Z7 3*	7A	Charge résistive maximale: 2200W	Charge résistive maximale: 4400W	AC100-230V	50/60 Hz
Quantité d'installati nominale: 230 V)	on recomman	dée (tension			
Quantité (suggérée) Type d'alimentation	18W				
CBM1Z10	90pcs				
CMB2Z10	180pcs				
CMB3Z7	180pcs				

Description de l'interface

Système de graduation intelligent pour toute production animale

17:16:22 15 Jan 2021						
English Français	Option de luminosité (Régla					
	L1	L2				
Luminosité actuelle:						
Jour actuel du cycle:						
Nombre total de jours du cycle:						
Mode:						
Calendrier:						
Heure de départ:	Jour Mois Année	Jour Mois Année				
	Éclairage CBM					



Interface principale



Commande de graduation manuelle



Début de la configuration du système

Jour	Moi	s A	nnée	Dél	out L1	+L2 Table	
	Début de journée	Fin de journée	Heure	Minute	Niveau de flux lumineux	Temps de variation (Min)	
							Sauvegarder
							Effacer
-							
							Page1/10
							Sortie
					1	1	1

Réglage de la programmation automatique

Connexion d'éclairage au LED (Triac)



Connexion d'éclairage au LED (0-10V)



1.Cliquez sur le bouton ^{(Bopton de luminosite} sur l'interface principale, entrez le mot de passe et entrez dans l'interface «**Commande de variation manuelle**».

5. Cliquez sur le bouton Setour pour revenir à l'interface principale.

Avis: Lorsque vous cliquez sur Activer/Désactiver, Dim +/-, la luminosité de la lumière changera très lentement afin d'obtenir une meilleure gradation douce pour réduire le stress causé par les changements soudains de luminosité de la lumière.

Maître & Esclave

Système de graduation intelligent pour toute production animale

Maître & Esclave

17:19:16 15 Jan 2021							
🕒 Те	mps 🌐 Calendrier 🔶 1% ajusteme	nt min 🖄 Options	🙆 Mot de passe 🗲	Retour			
		L1	L2				
	Jour actuel du cycle						
	Nombre total de jours du cycle						
	Niveau de lumière fixe						
	Durée d'un cycle (Min)						
	Maîtriser / Esclave Maîtriser Esclave						
		Début					
	Éclai	rage CBM					

1.Cliquez sur le bouton ⁽⁽⁾ Réglage)</sup> de l'interface principale, entrez le mot de passe

2.Cliquez sur le bouton ^(C) pour passer à l'interface de réglage maître et esclave.

3.Cliquez sur Maîtriser et sur le bouton Début pour laisser le système fonctionner en mode "Maître".

4.Cliquez sur **Esclave** et sur le bouton **Début** pour laisser le système fonctionner en mode «Esclave».

Comment utiliser «Niveau de lumière un coup» et «Durée d'un coup» ?

Si vous souhaitez régler temporairement la luminosité spécifique dans un but précis, par exemple pour des travaux de nettoyage. Entrez simplement le pourcentage de luminosité et entrez la durée.

Cliquez sur Début, alors la luminosité de la lumière changera pour exécuter ce que vous avez défini. Une fois le temps écoulé, la luminosité de la lumière reviendra automatiquement au réglage d'origine.

Réglage du mot de passe

17:19:16		
🕒 Temps 🌐 Calendr	ier 🔶 1% ajustement min 🖄 Options	🕞 Mot de passe 😏 Retour
	Ancien mot de passe:	
	Nouveau mot de passe:	
	Confirmer le mot de passe:	
	Valider Annuler	
	Éclairage CBM	

- 1.Cliquez sur le bouton Oreglage sur l'interface principale, entrez le mot de passe.
- 2.Cliquez sur le bouton Mot de passe pour passer à l'interface de configuration du mot de passe
- 3.Mot de passe d'origine : 9528
- 4. Entrez un nouveau mot de passe, entrez à nouveau le mot de passe pour confirmer.
- 5.Cliquez sur Valider pour terminer la configuration du mot de passe.

Réglage de l'heure

Calendrier 🔶 1% ajustement min 🏠 Options 🔂 Mot de passe 🕤 Retour
Heure actuelle
Ajuster le temps / / /
Régler
Éclairage CBM

- 1. Cliquez sur le bouton ⁽²⁾ Réglage</sup> de l'interface principale, entrez le mot de passe.
- 2. Cliquez sur le bouton () Temps de l'interface principale, entrez le mot de passe.
- 3. Heure actuelle Affiche la date et l'heure actuelles
- 4. Ajuster le temps Entrez la date actuelle (mois, jour, année) et l'heure (heures, minutes, secondes)
- 5. Cliquez sur Régler pour terminer le réglage de la date et de l'heure.

1% Min. Ajustement

- 1. Cliquez sur ^(@ Réglage) le bouton de l'interface principale, entrez le mot de passe.
- 2. Cliquez sur le bouton 🔗 Wajustement min pour entrer le 1% Min. ajuster l'interface.

3. Lorsque vous entrez dans cette interface, le niveau de lumière passera automatiquement à la luminosité 1%. En cliquant a luminosité ou en faisant glisser la «barre de progression», vous pouvez régler la luminosité minimale de 1%.

4. Cliquez sur Sauvegarder pour terminer le réglage.

En mode travail

Réglage de la programmation automatique

Système de graduation intelligent pour toute production animale

10/11

Calendrier

Jour	Mois	5 A	nnée	Dél	but L	1+L2 Table	
	Début de journée	Fin de iournée	Heure	Minute	Niveau de flux lumineux	Temps de variation (Min)	
	Joannee						Sauvegarder
							Effacer
							Page1/10
							Sortie

- Étape 1: Réglage de la date de début (mois/jour/année) de la programmation automatique.
- Étape 2: Réglage de l'horaire (jour de début/jour de fin/heure/min/niveau d'éclairage/ minutes de rampe)
- Étape 3: Après avoir terminé le réglage de l'horaire, cliquez sur Sauvegarder Début le programme automatique commencera à s'exécuter.
- **Étape 4:** Appuyez sur **Sortie** vous verrez l'état de fonctionnement de la ligne 1 et de la ligne 2 sur l'interface principale.

Vous pouvez définir plusieurs horaires différents en fonction de vos besoins réels, et le nommer comme **Tableau 1 ou 2 ou 3** ... dans le coin supérieur droit, puis sauvegarder en cliquant sur Sauvegarder. Ensuite, vous pouvez choisir l'un des horaires et le laisser s'exécuter automatiquement en cliquant sur Début.

? Minutes de rampe:

Le temps total pour atteindre le «niveau d'éclairage» requis à partir de l'heure de démarrage. Le «niveau de lumière» augmentera ou diminuera progressivement en «minutes de rampe» pour stimuler le lever et le coucher du soleil.

🕷 Notice:

1. Après avoir terminé le réglage de l'horaire, cliquez sur Sauvegarder, puis entrer dans le réglage à la page suivante en cliquante value la flèche du bas.

2. Si vous cliquez Effacer, tout le calendrier de toutes les pages reviendra à son état d'origine.

Le programme d'éclairage suivant est destiné aux poulets de chair, les utilisateurs peuvent définir leurs propres programmes comme l'exemple suivant.

Exemple de réglage des horaires

Jour	Mois	s 📃 A	nnée	Dél	but L	1+L2 Table:	1
	Début de journée	Fin de journée	Heure	Minute	Niveau de flux lumineux	Temps de variation (Min)	
1	1	7	1	45	50	15	Sauvegarder
2	1	7	10	45	100	15	Effacer
3	1	7	23	0	0	15	
4	8	52	6	45	65	15	
5	8	52	10	45	10	15	
6	8	52	23	0	0	15	Page 1/10
7							
8							
9							Sortie
10							

Exemple à titre indicatif suivant le tableau ci-dessus

Mode 01 État de fonctionnement / 1er-7e jours

T01:02:00-10:45(50%) T02:11:00-23:00(100%) T03:23:15-01:45(0%)

De 01:45-02:00, le niveau de lumière augmentera progressivement de 0% à 50% en 15 minutes. De 10:45-11:00, le niveau de lumière diminuera progressivement de 50% à 100% en 15 minutes. De 23:00-23:15, le niveau de lumière diminuera progressivement de 100% -0% en 15 minutes.

Model 02 État de fonctionnement / 8e-52e jours

T04:07:00-10:45(65%) T05:11:00-23:00(10%) T06:23:15-06:45(0%)

